

SGG 5.5mm 鋼板切割機 - 安裝說明書

1. 請務必仔細閱讀本說明書，以瞭解本機器的正確使用方法和安全注意事項。本說明書應與機器一起保留，以便隨時參考。

2. 本機器的安裝和維護應由專業人員進行。

1. 將機器放置在平坦、堅硬的地面上，並確保周圍有足夠的空間進行安裝。

2. 檢查機器的各個部分，確保其完好無損。如有損壞，請聯繫經銷商進行維修。

5.5 鋼板切割機

1. 檢查鋼板的厚度和寬度。
2. 根據鋼板的厚度和寬度，選擇合適的刀片。
3. 刀片規格：4mm 5mm 5.5mm 6mm 8mm
4. 鋼板尺寸：2140 * 3300 鋼板尺寸：2140 * 1650
5. 切割速度：10~15m/min
6. 切割厚度：3~7mm
7. 切割精度：±0.1mm

注意：

1. 切割時，請確保鋼板固定牢固，以防止移動。
2. 切割時，請佩戴安全眼鏡，以防止飛屑。
3. 切割後，請及時清理切割區域，以防止積屑。

5.5mm 鋼板切割機



□□□□□



SGG
Professional glass manufacturer

□□□□&□□□



SGG

Professional glass manufacturer



SGG
Professional glass manufacturer